

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی

VNC



فهرست

صفحه	عنوان
۲	مقدمه
۳	بررسی اولیه
۳	شرایط بهره برداری
۴	هواگیری و تنظیم دور مموتور
۴	جدول خطاها و عیب یابی




مقدمه

ضمن قدردانی از اعتماد شما به محصولات شرکت ویتو، این دفترچه راهنما به منظور بهره‌برداری صحیح، ایمن و بهینه از پمپ های سیرکولاتور خطی سه دور VNC این شرکت تدوین گردیده است. مطالب ارائه شده در این راهنما شامل نکات ضروری و هشدارهای ایمنی، دستورالعمل‌های نصب، راه‌اندازی و نگهداری می‌باشد.

خواهشمند است پیش از هرگونه اقدام به نصب یا استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت مطالعه نموده و تمامی مراحل را مطابق با دستورالعمل‌ها اجرا نمایید، تا از بروز خطرات احتمالی و آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست جلوگیری شود.

در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر، کارشناسان ما از طریق اطلاعات تماس مندرج در پایان دفترچه، آماده پاسخگویی و دریافت پیشنهادات ارزشمند شما خواهند بود.



پمپ های سیرکولاتور خطی سه دور VNC


۱. بررسی اولیه پمپ
۲. شرایط بهره برداری
۳. هواگیری و تنظیم دور موتور
۴. راهنمای رفع ایراد

بررسی اولیه پمپ


پس از تحویل گرفتن پمپ، آن را از نظر سالم بودن ظاهری بررسی کنید
حمل نادرست مانند بر زمین افتادن پمپ، میتواند کارکرد درست آن را دچار اشکال کند
پلاک مشخصات پمپ را بررسی کنید تا مطمئن شوید هد و دبی تولیدی برای کار شما مناسب است
برای تست سالم بودن پمپ، به هیچ وجه آن را بدون آب به برق وصل نکنید

شرایط بهره برداری

روانکاری بیرینگ پمپ توسط آب انجام میشود، پمپ بیشتر از ۱۰ ثانیه بدون آب نمیتواند کار کند. (شکل ۱)
حداقل دمای محیط و حداکثر دمای سیال پمپ مطابق شکل بالا می باشد. (شکل ۲)



(شکل ۱)




(شکل ۲)

هوا گیری و تنظیم دور موتور

مراقب باشید خروج گاز و آب داغ باعث صدمه به شما و نفوذ آب به داخل قسمتهای الکتریکی موتور نشود
 پس از تخلیه هوا پیچ هواگیری را ببندید و شیر خروجی پمپ را باز کنید
 برای کاهش مصرف برق در این پمپها امکان انتخاب دور موتور بین یک تا سه سرعت وجود دارد پیشنهاد می شود نخست پمپ را در دور پایین به کار اندازید و در صورت کافی نبودن فشار و دبی، پمپ مثل گرم نشدن رادیاتورها به اندازه کافی سرعت را افزایش دهید

رفع سیگنال های خطا

مشکلات رایج	دلایل	اقدامات رفع مشکل
پمپ راه اندازی نمی شود	اتصال به برق به درستی انجام نشده است	فیوز یا اتصال برق را که احتمالا قطع شده است بررسی کنید
	خازن آسیب دیده است	بایک خازن جدید تعویض کنید
	بیرینگ باعث کار نکردن پمپ شده است	پمپ را در مدت زمان کوتاه با سرعت بالا به کار بیندازید یا با استفاده از پیچ گوشتی در انتهای شفت روتور را آزاد کنید
	اشیا خارجی در پمپ است	پمپ را برای تمیز کردن، جدا کنید
سیستم سرو صدای زیادی دارد	میزان دبی پمپ بسیار زیاد است	توان پمپ را با پایین آوردن سرعت کم کنید
	هوا در پمپ وجود دارد	هواگیری کنید
پمپ سرو صدای زیادی دارد	هوا در پمپ وجود دارد	هواگیری کنید
	فشار هیدرولیکی ورودی بسیار کم است	فشار هیدرولیکی ورودی را افزایش دهید یا حجم هوا را در منبع انبساط بررسی کنید



VITO
پیشرو الکترو پمپ وینا

WWW.VITOPUMP.COM

آدرس : تهران ، سید خندان، خیابان شریعتی میدان کتابی
خیابان مجتبایی، ابتدای بن بست دینا، پلاک ۱، واحد ۲ و ۴

تلفن : ۰۲۱-۲۲۸۹۲۳۳۵

info@vinapump.ir
sales@vinapump.ir